

Техническая памятка



[Z] Deco-tec® 5440 Лазурь для садовой мебели

Описание продукта

Тип продукта

Область применения

На базе воды, устойчивое к слипанию, газопроницаемое, UV-устойчивое промежуточное и конечное покрытие для дачной мебели.

Защита и декоративная отделка для дачной мебели из древесины хвойных пород, особенно сосны и ели.

Древесина и сучки содержащие много веществ/смолы могут в зависимости от цвета вызвать изменение цвета. На сучках возможны повреждения краски. Субстраты содержащие много веществ/смолы также могут повредить принятию лака и лазури на базе воды. Выход смолы не представляет собой изъян покрытия.

Технические данные

Основа

Акрилат

Цвет

Color-Line Nature и особые тона на базе [Z] Deco-tec® 5440. Переплетено с системой смешивания красок Zobel.

Результирующий цвет построения покрытий получается в взаимодействии с колоритом грунтовки.

На колорит

Степень глянца

матовый

Плотность

Около 1,04 г/мл (в зависимости от цвета)

Вязкость

Тиксотропная настройка

Указания по применению

Способы нанесения

Опрыскивать

Способ разбрызгивания	Сопло [мм]	Давление [бар]	Давление поддержки [бар]
Airmix	0,23 – 0,33	50 – 80	1,5 – 3,5
Воздухоопрыскиватели низкого давления	1,8 – 2,7	2,5 – 3,5	./.

наносится до толщины мокрого слоя 300* микрон. Рекомендуется около 150 микрон. Соблюдать ZOBEL формирование покрытия !

*В зависимости от условий применения в отдельных случаях упругость может не достичь номинальную величину.

Совершить пробную лакировку. Цвет краски проверить перед использованием. Последующие рекламации не могут быть учтены. Содержимое дерева может вызвать изменение цвета.

Рабочая вязкость

Готово к применению. Проверить вязкость и при надобности отрегулировать водой.

Условия применения

- Грунт должен быть сухим, чистым, прочным и без разделяющих веществ
- Влажность древесины: 13 %
- Около 20°C для субстрата, материала и окружающей среды, минимум 50 % отн. вл. воздуха
- Не обрабатывать ниже 15°C или выше 30°C
- Перед употреблением хорошо перемешать, избежать проникновение воздуха
- Свеже покрытое дерево защищать от дождя

Расход

Около 150мл/м² при толщине слоя 150 микрон (без утраты распыления)

Сушка:

Переработка через примерно 4 часа

(20°C/50% отн.влажности воздуха)

Длительность сушки зависит от толщины слоя и окружающих условий. Низкая температура и высокая влажность воздуха замедляют сушку. Следить за достаточным термостатированием и воздухообменом.

Промывка оборудования

разу после применения, водой или моющим средством для оборудования Zowo-Clean

Техническая памятка



[Z] Deco-tec® 5440 Лазурь для садовой мебели

Дальнейшие указания

VOC-обозначения

EU-границные значения для продукта: (Kat. A/e): 130 г/л (2010)

Продукт содержит максимально < 130 г/л VOC

Срок хранения

12 месяцев прохладно, однако безморозно, в нераспечатанном первоначальном контейнере

Интервал техобслуживания

Для сильно подверженных нагрузке поверхностей ремонтная окраска рекомендуется через 3 года. При интактной поверхности покрытия [Z] Deco-tec® 5440 может быть применён при покраске с добавкой 5% ZOBEL дополнения для качества покраски или воды.

Указания по безопасности

При работе соблюдать правила, меры защиты и указания профессиональных союзов. Данные по утилизации и безопасности смотреть в памятке безопасности на продукте.

Все данные соответствуют новейшему уровню техники. Однако из-за разнообразия возможностей применения и переработки обязательства и ответственность должны быть исключены. При новом издании предыдущие издания теряют своё действие.

01.01.2018