

## ТАБЛИЦА НАГРУЗОК

### Вертные петли EXASTA 495 D16 мм для дверей весом до 100 кг

Несущая способность петель – это данные, которые невозможно определить абсолютным образом, поскольку не всегда можно определить заранее все элементы, из которых состоят двери и окна

Основными переменными являются:

- 1) размеры двери;
- 2) вес двери;
- 3) количество петель;
- 4) положение петель;
- 5) тип и качество материала дверной коробки. Например: наличие сучков в дереве может поставить под угрозу сцепление петли, а в случае рам из ПВХ наличие и форма внутреннего металлического усиления могут повлиять на несущую способность петель;
- 6) аккуратность, аккуратность и опыт сборки. Например: установка рамной части петли на расстоянии более 6 мм от рамы или не полностью закрученная резьба может поставить под угрозу правильное функционирование петель;
- 7) положение и частота использования окна/двери.


Следующая таблица была определена с учетом:

- 1) информации, предоставленной европейским стандартом UNI EN 1935:2002.
- 2) испытаний, проведенные на петлях. В частности, норма 1935:2002 предлагает нагружать петлю 1/3 веса, заявленного в сертификате CE или декларации производительности, поэтому рекомендуется использовать три петли на дверь, с чем согласна практика OTLAV, поскольку она делает дверь/ окно более стабильное. Правила стандарта 1935:2002 также определяют, что в случае дверей или окон значительной ширины необходимо применять «коэффициент увеличения массы двери», который определяет уменьшение несущей способности петель.

#### Петли для дверей весом до 100 кг

Высота двери мм	600	800	900	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
	2700	2400	2300	2200	2100	2000	1900	1800	1200	800
2700	4	4	4	5	5	5	5	3	3	3
2400	4	4	4	5	5	5	5	3	3	3
2300	3	3	4	4	5	5	3	3	3	3
2200	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3
2100	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3
2000	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1900	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1800	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
1200	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd
800	3	3	3	3	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd	Ctd

#### Ширина двери мм



Рекомендуемое количество петель



Используйте 3 петли для веса двери до 120 кг, например артикулы OTL0065.12+OTL0066.12




Используйте 3 петли для веса двери до 160 кг, например артикул OTL0501.12




Нестандартные размеры двери, пожалуйста, свяжитесь с техническим отделом OTLAV


## Расположение петель




2 петли




3 петли




4 петли



5 петель



6 петель



Дверной доводчик

Ссылаясь на таблицу грузоподъемности, добавьте к количеству петель +1 петлю с учетом расположения петель