



Запись мини-пульта Intro II 8501-1

- 1.) Войти в режим программирования в приемнике Intro II 8513UP (удержанием кнопки программирования не менее 4 сек.);
- 2.) Нажать и удерживать кнопку на мини-пульте Intro II 8501-1 (светодиод мини-пульта загорается и продолжает гореть (примерно 3 сек.));
- 3.) Светодиод мини-пульта гаснет – отпустить нажатую кнопку мини-пульта Intro II 8501-1;
- 4.) Светодиод мини-пульта снова загорается – ждем (примерно 3 сек.);
- 5.) Светодиод мини-пульта гаснет – коротко нажать на кнопку мини-пульта Intro II 8501-1;
- 6.) Светодиод мини-пульта интенсивно моргает – пульт в режиме программирования;
- 7.) Коротко нажимаем на кнопку мини-пульта Intro II 8501-1 – кнопка записана в память приемника Intro II 8513UP (повторное нажатие кнопки мини-пульта Intro II 8501-1 приведет к стиранию ее из памяти приемника);
- 8.) Перейти в режим установки длительности команд, п. 3.8 основной инструкции – один раз коротко нажать кнопку программирования на приёмнике;
- 9.) Выйти из режима программирования – один раз коротко нажать кнопку программирования на приёмнике. Если пропустить п.8 этой инструкции, то выход из программирования – два раза коротко нажать.

Примечание: в процессе программирования мини-пульта, приёмник находится в режиме программирования, при этом его светодиод должен медленно мигать красным цветом.

Внимание! Выбор команд управления для мини-пульта Intro II 8501-1 (таб.3 инструкции) не производится, а установлен производителем в режим «Пошагового управления».